

Como ligar o computador:

- 1) Ligue o estabilizador.
- 2) Pressione o botão Power que fica no gabinete do micro
- 3) Ligue o monitor, pressionando o botão próprio.

Observação: Demorará algum tempo para que o sistema operacional seja carregado para a máquina, portanto, aparecerão algumas telas pretas e a própria tela Windows até que “tudo se ajeite” na tela e você possa começar a trabalhar. Você não precisa digitar nada para entrar no Windows, **a não ser que** tenha criado uma senha. Neste caso, para entrar em sua área de trabalho específica, digite sua senha e tecle OK.

Como desligar o computador:

Depois de ter executado todas as tarefas desejadas (editado e salvo seu texto, navegado pela Internet, trabalhado sua foto, enfim, tiver terminado o seu trabalho) siga os seguintes procedimentos para **desligar** o computador:

- 1) Clique no botão Iniciar, situado na barra de tarefas normalmente situada na parte inferior da tela;

2) No menu que aparecerá, clique em Desligar;

3) Aparecerá uma caixa de diálogo, perguntando “o que você deseja fazer”, e apresentando 4 opções (pode existir em seu micro mais ou menos opções, dependendo do tipo de instalação que foi feita.

- colocar o computador em modo de espera
- desligar o computador
- reiniciar o computador
- reiniciar o computador em modo MS-DOS

Normalmente, se você não reiniciou o computador anteriormente, a opção que encontrará como **padrão** (aquela preenchida pela “bolinha” preta) será mesmo “desligar o computador”. Neste caso, somente clique em “OK”. Caso outra opção esteja marcada, desmarque-a, simplesmente clicando com o mouse no círculo correspondente à opção “desligar o computador”. Você perceberá que somente uma opção pode ser preenchida. A seguir clique em OK.

- 1) Desligue o monitor;
- 2) Desligue o estabilizador.

Observação: Em dias de chuvas ou oscilações na energia, não use seu computador. Desligue o mesmo por completo da tomada na parede.